

Instrukcja Bkool Pro 2

2017-09-19


Dziękujemy za zakup trenera Bkool. Życzymy, aby twoje doświadczenie było w pełni satysfakcjonujące i że jesteś częścią rozległej społeczności Bkoolerów.

Aby użyć trenera Bkool Pro2, podłącz do sieci elektrycznej, konieczne jest, aby dopasować trener symulator Bkool Indoor aby odblokować.


.

Więcej informacji znajduje się w [punkcie 6](#).


I. KOMPONENTY



Wałek z ramą



USB ANT +



Śruba



Zasilacz



Wsparcie przedniego koła



Szybkie zamykanie

2. REJESTRACJA

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w bkool.com, zrób to teraz. Będziesz potrzebować tego samego adresu e-mail i hasła do rejestracji, aby uzyskać dostęp do symulatora Bkool.

3. AKTYWUJ SWOJĄ KUPON

Jeśli masz kupon rabatowy na Bkool Premium, nadszedł czas, aby go aktywować. Wpisz swój kod w [sekcji kuponów w sklepie](#).

Jeśli kupiłeś trener na Bkool.com.

W takim przypadku nie powinieneś nic robić. Twoja subskrypcja Premium jest aktywowana automatycznie po dokonaniu zakupu.

4. WYŚWIETL SYMULATOR WEWNĘTRZNY BKOOL


Zrób to z obszaru pobierania bkool.com. [Symulator](#) jest kompatybilny z komputerami PC, Mac i tabletki (iOS i Android).

5. MONTAŻ

Zamontuj swój sprzęt Bkool. Zrób to zgodnie z ilustracjami, które masz na tej stronie.


5.1

Zmień szybkie zamykanie tylnego koła, na szybkie zamykanie, który znajduje się w pudełku.





5.2

Połącz trenażer z ramą, zapewniając prawidłowe zamocowanie.







UWAGA! Aby przesunąć trenażer, musisz oddzielić ją od podstawy.




5.3

Włóż śruby **C** ramy i zamocuj uchwyt **A** do dokręcania, jak pokazano na zdjęciach. Dostosuj je po założeniu roweru.



5.4

Umieść tylne koło między ramionami rolki i wyreguluj śruby **C**, aby je przybliżyć, dopóki nie zostanie przytrzymana i wyśrodkowana na walcu. Użyj uchwyty do dokręcenia **A**, aby uzyskać ostatnie dokręcenie i pewny chwyt. Ustaw przeciwnakrętki **B** w kierunku ramy, aby zapobiec poluzowaniu.



5.5

Umieść przednie koło na podporze.



5.6

Podłącz trenera do sieci. Umieszczona dioda z tyłu zapali się.



5.7

Pamiętaj, że istnieje możliwość przedłużenia ramion dla lepszej stabilności.



6. ODBLOKUJ I DOPASUJ SWÓJ TRENAŻER Z SYMULATOREM

Aby użyć trenera Bkool Pro2, podłącz do sieci elektrycznej, konieczne jest, aby dopasować trener symulator Bkool Indoor aby odblokować.

Pobierz [symulator](#) z sekcji pobierania Bkool.com i zainstaluj go na dowolnym kompatybilnym komputerze lub tablecie.

Po zainstalowaniu symulatora wykonaj następujące kroki, aby dopasować wałek:

ANT +:


Podłącz antenę ANT + USB do swojego komputera lub tabletu, jeśli ją masz. Jeśli nie jest dostępna, parowanie nastąpi przez Bluetooth (patrz następny akapit).


Otwórz symulator za pomocą swojego konta użytkownika.

Trenażer zostanie sparowany automatycznie . (musi być podłączone do sieci energetycznej).

Jeśli masz więcej niż jeden TRENAŻER:

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, i pojawi się lista wykrytych urządzeń, w tym trenażera.

Kliknij ikonę  po prawej, aby wybrać trenażer Bkool Pro2.



Bluetooth:


Wstępnie dopasuj rolkę do komputera przez Bluetooth (tylko w przypadku Windows).

Otwórz symulator za pomocą swojego konta użytkownika.


Trenażer zostanie sparowany automatycznie . (musi być podłączone do sieci energetycznej).

Jeśli masz więcej niż jeden wałek:

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, a pojawi się lista wykrytych urządzeń, w tym trenażer.

Kliknij ikonę  po prawej, aby wybrać trenażer Bkool Pro2.

Po dopasowaniu rolka zostanie odblokowana i gotowa do użycia , zarówno z symulatorem Bkool Indoor, jak i z innymi symulatorami i kompatybilnymi urządzeniami.



Aby wprowadzić zmiany w parowaniu, możesz przejść do menu Ustawienia >> Połącz moje urządzenia.

Powinieneś wiedzieć, że jeśli twój trener Bkool jest połączony przez Bluetooth Smart z symulatorem Bkool i spróbujesz połączyć go za pomocą Bluetooth Smart z innym urządzeniem (komputerem lub tabletem), które korzysta z tej technologii, nie będziesz w stanie tego zrobić.

Podobnie, jeśli Bkool jest podłączony do innego urządzenia Smart Bluetooth nie pojawi się jako widoczny na symulatorze Bkool i nie można powiązać go przez Bluetooth .

Jeśli chcesz dopasować trener Bkool symulatorze z innym urządzeniem w czasie, należy to zrobić poprzez ANT + (jeśli drugie urządzenie obsługuje).

7. PAROWANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Symulator Bkool jest kompatybilny z dowolnym urządzeniem ANT + lub Bluetooth Smart z mocą, prędkością, kadencją lub pulsem.

Pamiętaj, że te urządzenia nie są zawarte w sprzęcie Bkool.

Aby sparować urządzenia, muszą znajdować się w pobliżu komputera lub tabletu. Ponadto musisz je aktywować, aby były wyświetlane na ekranie. Wykonaj czynności opisane powyżej w sekcji 6, ale szukając odpowiedniego urządzenia

8. UTRZYMUJ SWÓJ TRENAŻER I AKUMULATOR ZAKTUALIZOWANY

Aby poprawić komfort użytkownika, Bkool nieustannie aktualizuje oprogramowanie swojego trenera i symulatora. Aktualizacje są bezpłatne. Po otwarciu symulatora wskaże kroki, które należy wykonać, aby zaktualizować oprogramowanie.

9. SYMULATOR BKOOLA

Treść symulatora jest najbardziej rozbudowana na rynku: pozwala podróżować własnymi trasami lub dowolną trasą na planecie. Możesz również pedałowac ze swoimi przyjaciółmi, bez względu na to, gdzie się znajdują. Te trasy mogą być w 2D, 3D, rzeczywistym wideo i mapie. Zobaczysz cały czas przebytego profilu i wartości takie jak odległość, czas, moc, prędkość i nachylenie. Twórz i uczestnicz w zespołach, ligach i rankingach. Rywalizuj z prawdziwymi lub wirtualnymi rowerzystami. Ograniczasz. Należy pamiętać, że wiele z tych funkcji jest bezpłatna, ale inne mogą wymagać subskrypcji premium, którą należy wypożyczyć na stronie bkool.com.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Pomoc> Symulator" na naszej stronie internetowej.

10. KORZYSTANIE Z GÓRSKICH ROWERÓW

Nie ma problemu z używaniem MTB, ale zalecamy, aby wymienić oponę na gładką. W ten sposób unikniesz nadmiernego hałasu.

Trenażer Bkool, dzięki ramie uchylnej, jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi średnicami kół, w tym oczywiście z MTB 26, 27,5 lub 29".

Musisz użyć jednego z naszych kompatybilnych zamknięć szybkich (zobacz Szybki FAQ) i gładkiej (szosowej) opony, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Nasi użytkownicy MTB zwykle mają w domu trzecie koło z gładką oponą do ćwiczenia Bkool i nie muszą zmieniać opony. Jeśli wejdiesz na naszą stronę, zobaczysz, że istnieją grupy składające się wyłącznie z użytkowników MTB i udostępniają trasy, programowe sesje dla wielu graczy na MTB itp.

11. BKOOL.COM

Jego użycie jest bezpłatne. Podczas zawierania danych osobowych musisz się zarejestrować i uzyskać dostęp za pomocą adresu e-mail i hasła. Strona Bkool oferuje wiele możliwości. Oto przykłady tego, co można znaleźć w niektórych sekcjach:

- Sekcja " **Sesje** ": twórz i programuj swoje sesje.
- Sekcja " **Moja aktywność** ": konsultuj i analizuj sesje, które robisz.
- Sekcja " **Udostępnij** ": włącz się w społeczność Bkool, dołącz do grup, uczestnicz w ligach, sprawdź ranking.

Po zakończeniu sesji, po kliknięciu przycisku "Zapisz", wszystkie dane z twojego ćwiczenia zostaną przesłane do bkool.com, gdzie możesz je przejrzeć, kiedy tylko chcesz.

12. CO ZROBIĆ, JEŚLI ...

Symulator nie wykrywa trenażera. Sprawdź, czy trenażer jest podłączony do sieci elektrycznej, dioda LED musi świecić. Jeśli korzystasz z systemu Windows, trenażer musi być podłączony przez Bluetooth do komputera przed synchronizacją z symulatorem. Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony. Jeśli używasz połączenia ANT+, USB ANT+ musi być podłączony do komputera lub tabletu.

Nie wykrywa urządzenia. Urządzenie musi być aktywne. Aby wykryć czujnik tętna, musi być dobrze umieszczony na klatce piersiowej. Aby wykryć czujnik kadencji, musisz pedałować. USB ANT+ musi być podłączony do komputera lub tabletu.

Nie możesz wejść do symulatora. Sprawdź, czy poprawnie wprowadzasz swój adres e-mail i hasło, których używasz w bkool.com. Sprawdź, czy masz dostęp do Internetu i czy twój program antywirusowy lub zapora sieciowa nie zapobiegają łączeniu się symulatora z Internetem.

Pomoc Jeśli masz jakieś pytania, przejdź do sekcji pomocy na bkool.com/help.

Podręczniki i filmy wideo. Na stronie bkool.com/help znajdują się podręczniki i filmy symulatora i trenażera.

13. OSTRZEŻENIA OCHRONNE I

Podczas używania trenażera tylne koło roweru obraca się z dużą prędkością. W żadnym wypadku Ty i żadna inna osoba nie powinna mieć z nim kontaktu. Bądź szczególnie ostrożny gdy w pobliżu są dzieci i zwierzęta domowe

Nie demontuj trenażera Bkool w przypadku awarii. Podczas manipulowania może spowodować porażenie prądem.

Upewnij się, że trenażer jest idealnie przymocowany do ramy. Jeśli nie zostanie prawidłowo zamocowany, może się rozłączyć i spowodować upadek użytkownika.

Podłączenie do sieci elektrycznej. Poprawnie łączy transformator z siecią i gniazdem trenażera. Instalacja elektryczna musi być zgodna z wymogami prawa lub regulacjami ustanowionymi w kraju, w którym jest używany. Baza połączeń z siecią energetyczną powinna być łatwo dostępna.

Użyj oryginalnych części zamiennych. Jeśli obecny transformator jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na część zamienną dostarczoną przez Bkool lub serwis posprzedażny.

Czyszczenie Do czyszczenia trenażera używaj szmatki zwilżonej wodą lub nieagresywnych środków czyszczących. Zawsze czyść go, gdy jest odłączony od sieci elektrycznej. Zapobiegaj przedostawaniu się środków czyszczących do wnętrza jednostki oporu.

Przesuwanie trenera. Zachowaj ostrożność podczas przesuwania trenera. Ruchome części mogą się poruszyć i zmiotć palce, dłonie lub inne części ciała. Aby przetransportować trenera, zdemontuj go i złóż.

14. OSTRZEŻENIA OCHRONNE II

Użytkownicy, którzy mogą korzystać z trenera. Trener jest przeznaczony wyłącznie dla osób o wszystkich fizycznych, zmysłowych i mentalnych umiejętnościach niezbędnych do wykonywania wysiłku związanego z uprawianiem sportu. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem, jeśli masz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania aktywności fizycznej wymagającej użycia trenera. Wciąż spełniający powyższe wymagania, musisz mieć wystarczające doświadczenie lub wiedzę, lub otrzymać odpowiednie wskazówki, aby korzystać z tego sprzętu sportowego.

Użytkownicy, którzy NIE MOGĄ używać trenera. Trener pod żadnym pozorem nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych. Nie jest on również przeznaczony dla dzieci. Trener powinno trzymać się z daleka od tej grupy ludzi.

Zalecenia zdrowotne. Jeśli przed lub w trakcie wysiłku nie jesteś w doskonałej formie fizycznej lub jesteś słaby, i czujesz dyskomfort, ból lub ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, przyspieszone tętno lub nieregularne, powstrzymaj się od korzystania z trenera. Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.

15. GWARANCJA

BKOOL SL oferuje Gwarancja 2 lata od daty zakupu. PODCZAS Skuteczność BKOOL SL gwarantuje, że trener jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. BKOOL SL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem niniejszego produktu.

Aplikacja Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela oraz trenera zakupionych za pośrednictwem autoryzowanych punktów sprzedaży lub sklepów.

Ograniczenie i anulowanie gwarancji. Przyczyny, których nie można przypisać producentowi, są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie obejmuje części, które zostały zużyte podczas normalnego użytkowania trenera. Nie obejmuje również szkód spowodowanych przez wypadki, niewłaściwe użycie, niewłaściwą opiekę, zaniedbanie. Gwarancja jest nieważna, gdy: (1) trener został użyty do innych celów, dla których nie jest przeznaczony, (2), gdy nie zostały wykonane instrukcje montażu i konserwacji, (3), gdy trener był naprawiany lub podjęto próbę naprawy, przez nie oficjalną służbę techniczną Bkool SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby zostać uzyskane bezpośrednio lub pośrednio.

Pomoc techniczna W bkool.com znajdziesz informacje o tym, jak uzyskać pomoc techniczną w spersonalizowany sposób. Możesz również skontaktować się z nami poprzez e-mail info@bkool.com Pamiętaj, że musisz przedstawić dowód zakupu z datą wydrukowania, zachowaj dowód zakupu.

1. Problem z komunikacją

- sprawdź trenera w przypadku Bkool Pro2/Bkool Go – czy Leda na silniku świeci (nie mruga).

Proponujemy

- usunąć/wyłączyć wszystkie urządzenia (wireless) bezprzewodowe w pobliżu trenera, urządzenia typu: mysz komputerowa, głośniki, słuchawki, telefon, nianie elektryczną itp.

- zmienić ANT+(antena) w inne wejście w PC USB

- w 90%poprawia sile sygnału użycie przedłużki USB (50cm-100cm)

- połączyć kablem, ruter bezpośrednio z komputerem w celu ustawienia bezpośredniego kanału.(czasem ANT+ pracuje na tej samej częstotliwości co ruter.)

2. W przypadku głośniejszej pracy

- sprawdzić ciśnienie w oponach, dostosuj ciśnienie zgodnie z zaleceniem na oponie.

KONTAKT**Bkool, SL CIF: B 98125024.****Adres: San Joaquín 3, 28231 Las Rozas - Madryt.****HISZPANIA info@bkool.com**